


着ぐるみ「花田舞太郎」(バルーン型) 着用方法と注意について

着用方法 ※脱着にはかならず1名以上の補助者を付けてください。

- ① バッテリーをコネクタにつなぎ、ウェストポーチに入れる。バッテリーからのソケットを胴体のソケットにつなぐ。送風スイッチをベルトに掛ける。※コネクタ・ソケットの接続は確実に行う




- ② 本体に足を入れる。
※必ず靴下をはき、長袖・長ズボンを着用してください。肌が直接接触すると雑菌が繁殖し臭いの原因となります



- ③ 肩パッドを肩にのせ、胸元のバックルを固定する。



- ④ 着ぐるみをかぶりこみ、スイッチをONにしながら、背中ファスナーを閉じてふくらませ、鞍をバックル4か所で背中へ固定し、本体の赤いヒモをバックル2か所で行くんで固定。全体をきれいにふくらませれば完成です。※鞍をしっかり密着させて固定しないと空気もれてうまく膨らまないの注意してください。



※必ずバッテリーの充電残量を確認し、使用(活動)時間50分以下を目安としてください

禁止事項

- キャラクターのイメージが壊れるため、会話・発声することを禁止します。
(補助者/アシスタントが代わりに会話をしてください)
- 周囲の目に触れるところで着替えしないでください。
- 着ぐるみ単独では行動しないでください。
(補助者を必ず1名以上付け、周囲に気を配ってください)
- 走る・跳ぶなど激しい動きは着ぐるみを傷めますのでやめてください。(動きはゆっくり大きく動くことがコツです)
- 雨天・降雪時は屋外で使用しないでください。



着ぐるみ「花田舞太郎」(バルーン型) 収納方法と使用例について

1) 充電器・バッテリーについて

※バッテリーを使用しない時は、故障の原因となりますので必ずコネクターから外してください。

2) 収納方法

◆本体・鞍…スーツケースに収納する。本体がはみ出さないように均等にならして収納する。

◆バッテリー・ポーチ・充電器・のぼり旗…ツールボックスに収納する。



※使用后、靴底の汚れをふき取り、着ぐるみをしっかり乾燥させて収納すること。

■花田舞太郎(はなだもうたろう)プロフィール

北広島町が誇るユネスコ登録の無形文化遺産「壬生の花田植」の飾り牛がモチーフ。その名は豊かな稲作文化が育んだ伝統芸能「神楽の舞」にちなんでおり、北広島町観光大使第1号として町のイメージアップのため活動中(^_^)v

◎年齢：10歳(男の子)

◎特技：田すき・スキー・神楽・ダンス

◎好きな食べ物：豊平そば

■使用例

※使用時には併せて「花田舞太郎」「キタに恋来い」の幟を掲げてください。



大切に取り扱いいただきますよう、ご協力をお願いします。

〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田 1122
道の駅舞ロード I C 千代田 管理棟内
北広島町商工観光課
電話：0826-72-7368/FAX：0826-72-5242
E-mail: kankou@town.kitahiroshima.lg.jp